

## Retablierung Atemschutzgerät

- 1. Grobreinigung  
(System unter Druck setzen)**
- 2. Pressluftflasche wechseln**
- 3. Lungenautomat von Maske trennen**
- 4. Maske mit Schwamm und Seife waschen**
- 5. Maske gut spülen**
- 6. Maske ins Desinfektionsbad legen und mind.  
15 Minuten einwirken lassen**
- 7. Maske gut spülen, von Hand vortrocknen und  
aufhängen**
- 8. Neue Maske an Lungenautomat anschliessen**
- 9. Gurten kontrollieren**
- 10. Anschlussleine und Messer kontrollieren**
- 11. Dichtigkeitsprüfung gemäss Weisungen**
- 12. Kontrollblatt korrekt ausfüllen und visieren**
- 13. Gerät auf Fahrzeug einräumen**